

# Instructions de montage

## Supports hygiéniques (numéros d'article 22289 et 22398)

### Contenu de la livraison:

1 dispositif de support de distributeur  
1 plaque de base (22289: rectangulaire, 22398: ronde)  
1 panneau d'information

2 barres métalliques  
2 vis  
6 patins en feutre

### Disponible en option:

1 fixation pour support de boîte à masques  
(no d'art. 22577: non compris dans la livraison)

### Montage:



**1**  
Tenir les barres à disposition



**2**  
Visser les barres l'une avec l'autre



**3**  
Fixer les patins en feutre sur le côté inférieur de la plaque de base



**4**  
Retourner la plaque de base, tenir les vis à disposition



**5**  
Introduire une vis depuis le côté inférieur de la plaque



**6**  
Fixer la barre à la plaque de base



**7**  
Enfiler le dispositif de support de distributeur par le haut de la barre métallique et le faire coulisser vers le bas



**8**  
Placer le panneau d'information sur le dispositif de support de distributeur et le fixer avec la vis

### En option: support de boîte à masques no d'art. 22577 (assorti aux no d'art. 22289 et 22398)



**9**  
Monter le support de boîte à masques sur la barre, en dessous du dispositif de support de distributeur

no d'art. 22289



no d'art. 22398

