

Montageanleitung

Hygieneständer (Artikelnummer 22289 und 22398)

Lieferumfang:

1x Spenderhalter-Vorrichtung
1x Fussplatte (22289: rechteckig,
22398: rund)
1x Informationstafel

2x Metallstange
2x Schraube
6x Filzgleiter

Zusätzlich erhältlich:

1x Befestigung für Maskenbox-Halter
(Art.-Nr. 22577: nicht im Lieferumfang enthalten)

Montage:



1

Stangen
bereitlegen



2

Stangenteile zusam-
menschrauben



3

Filzgleiter an der Un-
terseite der Fussplatte
befestigen



4

Fussplatte wenden,
Schraube bereitlegen



5

Von der Platten-
unterseite Schraube
einführen



6

Stange an der Fuss-
platte fixieren



7

Spenderhalter-Vor-
richtung oberhalb der
Metallstange einbrin-
gen und nach unten
schieben



8

Informationstafel auf
die Spenderhalter-Vor-
richtung aufsetzen
und mit Schraube
befestigen

Optional: Maskenboxhalter Art.-Nr. 22577 (passend zu Art.-Nr. 22289 + 22398)



9

Maskenboxhalter
unterhalb der Spender-
halter-Vorrichtung an
der Stange montieren



Art.-Nr. 22289



Art.-Nr. 22398